





Терморегулятор Smart WarmHit GB007 с WI-FI. Краткая инструкция по использованию.

1. Вкл./выкл. электропитания: Для включения/выключения термостата нажмите на ручку.


2. Режим ручного управления и программирования

Нажмите на кнопку  (режим) для переключения между режимом ручного управления и режимом программирования. В ручном режиме значок  будет отображаться в нижнем левом углу. В режиме программирования пиктограмма  будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.

3. Установка температуры

В режиме программирования настройка температуры будет заблокирована. Если вы хотите изменить температуру, то сначала нужно перевести термостат в ручной режим, нажав клавишу . После подтверждения перехода термостата в ручной режим, установите желаемую температуру, вращая ручку.

4. Блокировка термостата

Нажмите и удерживайте  и "Wi-Fi" в течение 5 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать Ваш термостат. В п. 3 продвинутых опций вы можете выбрать полную блокировку или частичную.




5. Регулировка/установка расписания работы термостата

Термостат можно запрограммировать с помощью приложения на вашем мобильном телефоне или планшете, когда он подключен к WIFI (см. подробные указания ниже).

6. Проверка датчика температуры пола

Нажмите и удерживайте кнопку "Wi-Fi" в течение 5 секунд для отображения температуры датчика пола. Если внешний датчик не подключен, то термостат отобразит «Er».

7. Установка функций и опций

При выключенном режиме одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 8 секунд для получения доступа к системным функциям. Затем, нажмите  для прокрутки доступных функций, отрегулируйте отдельные функции, вращая ручку. Все расширенные настройки параметров автоматически вступят в силу после перезапуска термостата.

Код	Функция	Установка и опции	По умолчанию
01	Температурная компенсация	От -9 до +9 °C (для внутреннего датчика)	-3
02	Гистерезис	1 ~ 5 °C	01
03	Блокировка кнопок	00: Все кнопки заблокированы, кроме кнопки включения питания. 01: Все кнопки заблокированы.	01
04	Типы датчиков	00: In: Внутренний датчик (для контроля или ограничения температуры) 02: Ou: Внешний датчик (для контроля или ограничения температуры) 01: Al: Внутренний/внешний датчик (внутренний датчик для контроля температуры, внешний датчик для ограничения температуры)	01
05	Мин. заданная температура	5-15 °C	05

06	Макс. заданная	15-45 °C	35
07	Режим отображения	00: Отображение заданной и комнатной темп. 01: Отображение только заданной темп.	00
08	Настройка защиты от замерзания	0-10 °C	00
09	Настройка защиты от высокой температуры	25-70 °C	45
10	Энергосберегающий режим	00: Обычный режим 01: Энергосберегающий режим	00
11	Температура в энергосберегающем режиме.	0-30 °C	20
12	Яркость дисплея	03-99	04
13	Сброс на заводские настройки	00 Пользовательские настройки 01 Заводские настройки	00
14	Прошивка		U1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI

Скачайте мобильное приложение.


IOS



Android



Зарегистрируйте Вашу учетную запись и выполните соединение по Wi-Fi на термостате

Нажмите и удерживайте кнопку "Wi-Fi", пока значок "Wi-Fi" на экране термостата не начнет. Подсветка экрана включится и пиктограмма  начнет мигать с частотой раз в секунду.

Отсканируйте QR-код в приложении



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок Вашего термостата - 24 месяца начиная с даты покупки. За обслуживание после истечения гарантийного срока может взиматься плата.